


LED ビジネスデスクランプのアラーム設定方法

デスクランプアーム背面のスクリーン設定ボタンで、カレンダーや時計・温度計の設定ができます。

デスクランプ背面図



スクリーン設定ボタン


- スクリーンライト**
明るさの切り替えができます。
(明-暗-消灯)
- モード**
ノーマルモードとアラーム
モードの切り替えができます。
- セット**
設定の確認ができます。
- UP**
設定の切り替えができます。
- DOWN**
設定の切り替えができます。

USB ポート差込口

お使いの携帯電話や他の互換性のある機器の充電ができます。

注意 USB 出力は 5V 2.1A まで
指定を超えての使用は故障・発熱の原因となります。

■スクリーン表示



- 消灯：ノーマルモード
点灯：アラームモード
- 消灯：アラーム OFF
点灯：アラーム ON
点滅：アラーム動作中
- 消灯：スヌーズ OFF
点灯：スヌーズ ON
点滅：スヌーズ動作中

■アラームの設定



- M** を押して アラームモードを点灯させます。
 - を押して点滅したら ボタンを操作して【時間】を合わせます。
 - を押して点滅したら ボタンを操作して【分】を合わせます。
 - を押して点滅したら ボタンを操作して【スヌーズ間隔 (分)】を合わせます。
 - を押して点滅したら ボタンを操作して【アラーム音】を合わせます。
アラーム音は 8 種類より選べます。
 - アラーム時間設定が終わった状態ではアラーム・スヌーズは OFF になっています。
 - ボタンを操作してアラームを ON にします。
 - ボタンを操作してスヌーズを ON にします。
- 設定完了後、約1分経過するとノーマルモードに変わり現在時刻が表示されます。
(すぐにノーマルモードに切り替えたい場合は **M** を一回押してください。)
スヌーズ機能の設定をしている場合は、指定した間隔で2回繰り返してアラーム音になります。

■アラームの止め方

- M** を押すとアラームは止まりますがスヌーズ機能は解除されません。
- を押すとアラームは止まり、スヌーズ機能が解除されます。

■日付・時計の設定



- ノーマルモードで を押して点滅したら ボタンを押して【時間】を合わせます。
- を押して点滅したら ボタンを押して【分】を合わせます。
- を押して点滅したら ボタンを押して【西暦】を合わせます。
- を押して点滅したら ボタンを押して【月】を合わせます。
- を押して点滅したら ボタンを押して【日】を合わせます。
- を押します。

これで日付・時計の設定が完了します。○最後の操作から1分経過すると、操作が途中で設定時間が終了します。